

硬件安装手册

Support : VG-L5 Overall Size : 316×321×193mm (L×W×H)

Print Size : 190×130mm (L×W) Powered by VigoTec 2018.



目录

2.	安装	2
3.	控制板及激光	7
4.	注意事项及常见问题	8
5.	<u>软件</u> 更新	9
6	部件编号(见下页)	9
0.		

1. 配件表

VG-L5 激光雕刻机套件

编号	名称	数量
F1	300mm 机架铝型材	2
F2	253mm 机架铝型材	
F3	210mm 机架铝型材	2
F4	机架直角连接件	4
F5	机架安装内六角螺丝(M5×8)	8
F6	机架安装螺母(M5)	8
F7	亚克力机架支撑脚(厚度 8mm)	4
F8	支撑脚安装内六角螺丝(M5×20)	8
F9	支撑脚安装内六角螺丝(M5×12)	4
F10	亚克力机架支撑脚螺母(M5,方形)	4
P1	亚克力 X 轴连接板 A (激光器侧 , 厚度 8mm)	1
P2	亚克力 X 轴连接板 B(电机侧 , 厚度 8mm)	1
P3	亚克力 Y 轴连接板(厚度 8mm)	2
P4	龙门架安装内六角螺丝(M5×20)	4
P5	滑轮安装内六角螺丝(M5×50)	4
P6	滑轮安装内六角螺丝(M5×30)	8
P7	滑轮固定防滑螺母(M5)	12
M1	步进电机	3
M2	同步轮+同步轮顶丝	3套
M3	步进电机固定内六角螺丝(M3×10)	12

编号	名称	数量
W1	平底滑轮	12
W2	滑轮垫柱(M5×8)	8
W3	滑轮垫柱(M5×6)	8
S1	330mm 同步带(X 轴)	1
S2	380mm 同步带(Y 轴)	2
S3	同步带压紧内六角螺丝(M5×8)	6
S4	同步带压紧滑块(M5,方形)	6
/	步进电机连接线	1
/	连接线保护套管	1
/	硬件安装手册	1
/	防护眼镜(选配)	
/	控制板套件(选配)	
/	USB 数据线(选配)	
/	激光器套件(选配)	
/	电源(选配)	

VG-C1 控制板套件(选配)

编号	部件	数量
C1	PCBA 控制板	1
C2	亚克力板 A (厚度 3mm)	1
C3	亚克力板 B(厚度 3mm)	1
C4	亚克力板固定内六角螺丝(M5×8,已在机架套件里配置)	2
C5	亚克力板固定螺母(M5 , 方形 , 已在机架套件里配置)	2
C6	控制板安装内六角螺丝(M3×25)	4
C7	控制板安装螺母(M3)	4
C8	垫柱(M3×15)	4
/	软件加密锁	1

VG-LD 激光器套件(选配)

编号	部件	数量
L1	激光器	1
L2	激光器固定螺丝(M3×12,已在机架套件里配置)	4
L3	激光器连接线	1
L4	激光器固定螺丝(M3×25,仅随 5.5w 及定焦激光配置)	4
L5	激光器固定螺母(M3,仅随 5.5w 及定焦激光配置)	4

2. 安装

请仔细阅读下列安装说明并注意安装的先后顺序,其中激光器、控制板套件为选装件,安装说明中仅为示意, 请以实际购买套件为准。(定焦及 5.5w 激光器安装请参考 2.2)

2.1 安装说明 (定焦及 5.5w 激光器安装请参考 2.2)



1.安装激光器 L1 (选配)。

4x P

a

电机



2.安装 X 轴电机及同步轮。



3.安装 P1、P2、W1 等,组成 X 轴组件。



4.X 轴激光器及电机安装完成。

2x S3

S1

F1



轮及滑轮,两边放在F2凹槽内。

5.安装好的 X 轴组件滑入 F2 的滑轨上 将同步带 S1 按图示穿过同步 6.在 F2 两端用 S3、S4 锁紧同步带 ,注意先锁紧一端 ,拉紧同步带后 再锁紧另一端。



7.安装 Y 电机及同步轮到 P3 上, 对称安装 2 组。



9. 将上述安装好的 2 组 Y 轴 P3 安装到 F2 的两端。注意电机及同步 带应在横梁 F2 的下方。注意激光器和 Y 轴电机在横梁 F2 的同一侧。



11.图示为组成下部框架部件的预拼位置,注意 F6、F10、C5 应预先 滑入相应位置型材的侧面凹槽内。



8.安装滑轮到 P3 上, 对称安装 2 组。



10.上部龙门架安装完成。



12.用角件 F4 及螺丝 F5 连接 F1 和 F3,注意整个框架安装的平整度, 建议先将 F4、F5 全部预位,将框架在平整的桌面放平后再依次锁紧 各个固定螺丝。

Т

13. 图示为下部框架安装完成后,再次注意 F10、C5 是否在正确位



注意C5应在龙门架的后方!

14. 将前面已安装好的上部龙门架滑入下部框架对应的 F1 滑道上, 注意 C5 应在龙门架的后方。



放入 F1 凹 16.用 S3、S4 锁紧 2 组同步带,注意先锁紧一端,拉紧同步带后再 锁紧另一端。



18.安装控制板 C1 (选配)到底板 C2 上。



15.安装 2 组同步带 S2,安图示穿过同步轮及滑轮,两边放入 F1 凹 槽内。



17.安装4组支撑脚。



19.将安装好的控制板底板 C2 固定到后方的 F3 上。

20.整机安装完成。

2.2 定焦及 5.5w 激光器 (未示步骤与 2.1 步骤一致,请参考上文所述说明步骤)



注意激光器及电机位置!



1.安装激光器 L1 (选配,包含 L4、L5)。



3.X 轴激光器及电机安装完成。

2.电机安装同前文说明。将 P1、P2、W1 等组成 X 轴组件。



4.安装好的 X 轴组件滑入 F2 的滑轨上,将同步带 S1 按图示穿过同步 轮及滑轮,两边放在 F2 凹槽内。



5. 按上述步骤将同步带压紧,并将上述安装好的 2 组 Y 轴 P3 安装到 6.上部龙门架安装完成示意图,余下步骤同前文,请参考前文说明。
F2 的两端。注意电机及同步带在横梁 F2 的上方。注意激光器和 Y 轴
电机在横梁 F2 的同一侧。

3. 控制板及激光

3.1 控制板(选装)使用说明



请将电机线的 6Pin 插口插入电机侧接口、4Pin 插口插入控制板上的接口,请注意 X、Y 电机对应的控制板接口(Y 轴电机 A、B 接反可在软件中调整)。

将激光器线两端分别插入激光器侧接口及控制板接口,连接12V电源,连接数据线至电脑USB口,完成设备连接。

正常情况下无需调整电机驱动电流。

开始雕刻之前,请使激光聚焦在需要雕刻的物品上(参考下文激光说明)。

3.2 软件加密狗(选装,随控制板)



启动控制软件前请将加密狗插入电脑! 关于控制软件使用请参考软件使用说明。

3.3 激光器 (选装)使用说明。



操作激光时必须佩戴防护眼镜!

请将激光器连接至控制板,接通控制板电源,正常通电后,激光器即进入正常工作状态,顶部控制板上红灯 常亮。

打开弱光并调节焦距 (定焦激光器除外,不可调焦)。

请将需要雕刻的物品平放在激光下方,与激光器出光口的距离以 5~10cm 为宜(超出此距离可能无法聚焦)。 按下激光顶板上的弱光开关(标记为^①),此时激光顶板上的红灯闪烁,弱光开启,可以看到被雕刻物品上的激光光斑,慢慢旋动激光出光口上的调焦环,使光斑达到最小,此时即为该距离的最佳聚焦点。

重新按下弱光开关,关闭弱光,恢复正常工作状态,顶板红灯常亮,即可开始雕刻。

请务必清楚此弱光开关不受 PC 端控制软件控制,因此开始雕刻前请务必切换回正常工作状态!

定焦激光器

定焦激光器焦距不可调,固定焦距约18mm,请务必使用附送的调焦柱确定被雕刻物品到出光口的距离。

4. 注意事项及常见问题

(1).本说明中所有部件外型仅为示意,如有改变,请以实际部件外形为准。

(2).请注意安装步骤中的先后顺序,避免反复拆装,浪费您的时间。

(3).长时间工作情况下请务必禁用电脑的休眠功能,此功能将导致控制软件无法检测到加密狗而关闭,从而可能使激光在失控状态下持续发光,灼烧被雕刻物品或桌面。

(4).严禁在无人值守的情况下使用本产品。

(5).请务必先佩戴防护眼镜再操作激光。

常见问题

控制软件无法打开	请检查附带的 USB 加密狗是否已连接至电脑; 请确认系统是否为 Win7 及以上系统。
设备控制异常	请重启设备和软件。关闭控制软件,关闭设备电源,之后重启设备电源和软件。如重启无效请继续尝试下面的方式。 请重置设备参数,软件设置中点按 恢复初始设置 ,再点击 选择设备 ,选择您 使用的设备重置设备参数。

	请检查激光焦距是否在最佳距离范围;
	请检查激光焦点是否调整在最小状态;
附前始用工作式沿方后流	清检查被雕刻物品是否放平整;
雕刻双朱个性现汉角很少	请检查激光是否处于弱光模式;
	请检查控制板电源指示灯是否常亮;
	请检查电机是否工作正常。
	请检查电机 X、Y 接线是否正确 ;
	请检查同步带轨道上有无异物卡顿;
电机工作不正常	请检查电机驱动电流是否正常(过小的电流使电机丢步,过大的电流电机震
	动明显,引起机架或被雕刻物品移位);
	请检查控制板电源指示灯是否常亮。

5. 软件更新

Vigo 软件将持续更新。请访问我们的网站: <u>www.vigotec.cn</u>,以便获取最新产品资料及软件。

警告:严禁激光照射眼睛!严禁未佩戴防护眼镜观看激光!严禁儿童使用!严禁无人值守!

Powered by VigoTec 2018.

图例	名称	说明	数量
	工具盒		1
F5		M5×8	16
M5×8		M5×12	4
M5×12		M5×20	12
M5×20 P4	5 螺丝	M5×30	8
M5×50		M5×50	4
M3×30			12
M3×12		M3×12(激光用)	4
螺母M5 橡皮圈防滑	螺母	M5,梯形,机架配套	8
F6→ 0 +54		M5,橡皮圈防滑	12
字 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		M5 , 方形 , 厚度 2mm	12
垫柱M5×6 W2	同步轮+同步轮顶丝	2GT,20 齿内径 5mm	3套
M2		M5×6	8
W3 型柱M5×8	滑轮垫柱	M5×8	8
内六角扳手	内六角螺丝扳手	2mm	1
2.0mm		2.5mm	1
4.umm 螺母扳手8#		4mm	1
A Part of Addie tool 5 and tool 5 a	螺母扳手	8#扳手	1

附: VG-L5 螺丝盒配料一览表

6. 部件编号(见下页)

